

Návod k použití MoccaMaster KBGT 741

Důležitá upozornění:

Bezpečnostní pokyny pro použití kávovaru a základní bezpečnostní opatření, která byste měli vždy dodržovat:

- Před začátkem používání si přečtěte všechny instrukce.
- Zkontrolujte, zda napětí stroje odpovídá hlavnímu napětí v zásuvce.
- Umístěte kávovar na rovný povrch. Nepoužívejte venku a při mrazu.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte tlačítka.
- Neumísťujte kabel, zástrčky nebo vaříč do vody nebo jiných tekutin.
- Toto zařízení není vhodné k používání pro lidi (včetně dětí) s fyzickými, mentálními nebo smyslovými poruchami nebo nedostatkem znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli poučeni o používání tohoto zařízení osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.
- Pokud zařízení nepoužíváte a je před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo vyjmutím součástí kávovaru nechte kávovar vychladnout.
- Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku, nefunguje nebo je poškozený.
- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění nebo požár.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu, pultů nebo dotykových ploch.
- Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický sporák, do trouby ani do jejich blízkosti.
- Chcete-li kávovar odpojit, přepněte ovladač napájení do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Během přípravy kávy neodstraňujte karafu.
- Do vodní nádrže nelijte žádné jiné kapaliny než vodu nebo doporučené čisticí prostředky.
- Víko vždy umístěte do správné polohy, jak je znázorněno. Pokud je některá z těchto částí odstraněna během cyklu přípravy, může dojít k opaření.
- Kávovar opatrně rozbalte a odstraňte veškerý obalový materiál. Obaly (plastové sáčky a karton) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Varování: Nesundávejte spodní panel kávovaru; tím bude zrušena záruka. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravu musí provádět pouze oprávněný personál.

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce:

Termoska – karafa

- Termosku nepoužívejte pro skladování mléčných výrobků nebo kojenecké výživy, protože pokud se uchovávají v horkém stavu po delší dobu, mohou se zkazit.
- Nepoužívejte pro sycené nápoje.
- Nepřepravujte karafu ve vodorovné nebo obrácené poloze, protože může dojít k úniku tekutiny. Používejte speciální přepravní víko.
- Nepijte přímo z termosky – karafy! Kapalina může být velmi horká.
- Nikdy neumísťujte termosku na horkou / teplou plotnu, plynový sporák nebo jiné zdroje tepla.
- Karafu nikdy nedávejte do trouby nebo mikrovlnné trouby.
- Karafu nečistěte abrazivními čisticími prostředky, rýžáky, drátěnkami nebo podobnými materiály.
- Nepoužívejte do myčky nádobí.

Před prvním použitím

Před prvním použitím nového kávovaru nebo pokud nebyl stroj delší dobu používán, doporučujeme nejprve opláchnout nádobu vodou. Naplňte kávovar studenou vodou a nechte pracovat jednou nebo dvakrát bez kávy.

Napájecí kabel

Krátký napájecí kabel je poskytován, aby se snížilo riziko plynoucí z toho, že se zamotá nebo způsobí zakopnutí o delší kabel. Pokud použijete prodlužovací kabel, musí být označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu alespoň tak velký jako proud kávovaru. (Prodlužovací šňůra musí být typu 3.)

Prodlužovací šňůra by měla být uspořádána tak, aby nevisela přes pult nebo desku stolu, kde by ji mohly děti stáhnout a převrátit kávovar.

Doporučení pro životní prostředí

- Vyhoďte prosím filtr a kávové sedliny na kompost nebo do anorganického odpadu. Pokud nejsou k dispozici, můžete zlikvidovat filtry a kávové sedliny v běžném domovním odpadu.
- V zájmu ochrany životního prostředí recyklujte zodpovědně.

Varný koš na filtry

Varný koš Moccamaster má tři nastavení:

otevřený – Pro přípravu plné nádoby na kávu, 6–10 šáleků. Toto nastavení umožňuje manuálně nastavit normální průtok vody přes kávovou základnu.

½ otevřeno – Pro přípravu ½ karafy kávy (2–5 šáleků) nebo pro použití při vaření čaje. Toto nastavení umožňuje manuálně zpomalit odkapávání, aby byla umožněna delší doba nasycení.

uzavřeno – Zastaví tok kávy, pokud chcete rychlý šálek před dokončením cyklu přípravy kávy (nedoporučuje se). Toto nastavení manuálně zastaví průtok vody, aby se umožnila delší doba nasycení. Tato možnost může způsobit přetečení, pokud nebudete pozorně sledovat! Toto nastavení také zastaví odkapávání kávy na konci cyklu přípravy a vyprázdnění varného koše.

Zajištění (volitelné) kávovaru

- Kávovar mírně nakloňte dozadu.
- Svislý okraj spodního plechu zahákněte do odřezaného otvoru, poté spusťte kávovar. Podložka je nyní zajištěna na svém místě.
- Umístěte termosku na plotýnku tak, aby stiskla bílé tlačítko

Destratifikační trubice

- Termoska s víkem způsobují, že míchání kávy není nutné. Připravuje se teplá, předem smíchaná káva.

Příprava přes víko

- Vědecky navržena metoda pro minimální tepelné ztráty, udržuje perfektní teplotu během přípravy.
- Míchá kávu automaticky při přípravě.
- Jednoduše připravte a nalijte – neodstraňujte víko.
- Snadné čištění.

Návod na přípravu:

1. Vypínač mějte ve vypnuté poloze.
2. Umístěte výtokové rameno v horní části nádrže na vodu.
3. Naplňte nádrž na studenou vodu na požadovanou úroveň čerstvou filtrovanou nebo balenou studenou vodou. Nádrž je označena počtem evropských šáleků: 4 oz (118 ml) = každý šálek.
4. Vložte filtr do varného koše.
5. Přidejte odpovídající množství kávy. Pro 10 šáleků kávy doporučujeme 6 odměrek (každá po 2 lžících). Standard schválený SCAA pro dokonalý šálek jsou 2 polévkové lžíce na každých 6 oz (177 ml).

POZOR: Opakovaně použitelné filtry mají tendenci zadržovat kávové oleje a mohou se ucpat, což může mít za následek přetečení varného koše a filtru.

6. Umístěte varný koš na držák a výtokové rameno nad střed varného koše. U modelů s nastavitelným varným košem upravte posuvný uzávěr do otevřené polohy.

UPOZORNĚNÍ: Varný koš v uzavřené poloze přeteče.

POZOR: Může dojít k opaření, pokud bude některá z částí (víko atd.) odstraněna během cyklu přípravy kávy.

7. Umístění karafy: Umístěte termosku do varné polohy pod držákem koše. (Karafa by měla být umístěna tak, aby tiskla bílé tlačítko). Před použitím doporučujeme ohřát termální karafu horkou vodou.
8. Přepněte hlavní vypínač do polohy „zapnuto“. · Termoska: Oranžové světlo se rozsvítí, když je karafa správně umístěna proti bílému tlačítku.
9. Proces přípravy kávy rychle začne; voda je nasáta a stoupá skrz kávovar přes výtokové rameno do varného koše. Proces přípravy je dokončen za 6–8 minut.
10. Doporučujeme zlikvidovat mletou kávu po dokončení cyklu přípravy. U modelů s nastavitelnými koši: Před vyprázdněním posuňte páčku do uzavřené polohy.
11. Kávovar by měl být po použití vypnut.

Termoska: Topný článek nepřijímá energii, pokud není vodní nádrž plná a bílé tlačítko není karafou stlačeno. Jediná spotřeba energie je na samotném spínači napájení, což má za následek velmi energeticky efektivní kávovar.

Nyní si užijte perfektní šálek kávy, který připravíte podle průmyslových standardů pomocí nové technologie Moccamaster! Káva chutná nejlépe ihned po přípravě.

Čištění a údržba

Základní čištění

- Kávovar pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem a otírejte do sucha. Po každém použití umyjte karafu a plotnu jemným čistícím prostředkem. Důkladně opláchněte. Karafa není vhodná do myčky. Svrny od kávového oleje z termosky mohou být odstraněny vložením malého množství mycího prostředku a vody do karafy a odmočením přes noc.
- Neponořujte kávovar do žádné tekutiny.

Odvápňování kávovaru

- Aby byl zachován perfektní výkon, musí být kávovar pravidelně zbavován vodního kamene.

- Když se v topném tělese vašeho Technivorm Moccamaster nahromadí usazeniny minerálů, může dojít k ucpání toku vody a ovlivnění teploty přípravy a dobu nasycení. Pokud nebude vodní kámen z kávovaru pravidelně odstraňován, může kávovar přestat fungovat.
- Výrobky na odstraňování vodního kamene jsou navrženy tak, aby rozložily vápennou váhu a minerální nahromadění uvnitř vašeho kávovaru, aby byla zajištěna stálá funkčnost kávovaru a skvělá káva. Pro odstranění vodního kamene doporučujeme použít čisticí prostředky doporučené výrobcem.
- Ocet nemusí účinně odvápnit váš kávovar a může být obtížné jej důkladně opláchnout. Ocet může také zanechat zápach, který by mohl ovlivnit budoucí kávu.
- Technivorm Moccamaster doporučuje odvápnovat váš kávovar každých 100 cyklů (snadno zapamatovatelné po každém balení 100 filtrů) nebo minimálně každé 3 měsíce.
- Čisticí tablety jsou určeny k odstranění kávového oleje z vařeného koše, karafy atd.
- Po odstranění vodního kamene proveďte dva varné cykly.