

## Šlehač mléka Aerolatte Grande

Stroj Aerolatte® Grande ohřívá a vytváří mléčnou pěnu na výrobu až čtyř šálků cappuccina, café latté nebo horké čokolády z běžného studeného mléka. Pomocí zaručené a vyzkoušené Aerolatte® pěnicí hlavy si můžete být jisti dokonalým horkým napěněným mlékem, které vám přináší společnost, která na svět přivedla šlehání mléka bez páry.

### Varování bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících. Ačkoli se některé z těchto bodů jeví jako samozřejmé, musíme vás upozornit a je důležité, abyste si před použitím zařízení Aerolatte® přečetli všechny tyto pokyny a porozuměli jim. Tyto pokyny byste si měli ponechat také pro budoucí použití.

- Tento spotřebič musí být na pevném povrchu. Je vybaven bezpečnostní zástrčkou. Neodstraňujte zástrčku a ujistěte se, že je zasunuta do profesionálně nainstalované zásuvky se správným napětím.
- Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte šňůru, zástrčku, napájecí základnu nebo podstavec do vody nebo do jiných tekutin. Nepoužívejte do myčky na nádobí, hrozí nebezpečí zkratu!
- Nikdy nepoužívejte, pokud je přístroj poškozený (včetně síťových kabelů).
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo poté, co zařízení nefunguje nebo je jakýmkoli způsobem poškozeno. Odneste spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu a nechte zkontrolovat, opravit nebo seřídit. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy se nedotýkejte částí pod napětím nebo horkých povrchů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nikdy nenechávejte síťový kabel volně viset přes okraj stolu nebo pultu, nevyjímejte zástrčku mokřima rukama, nepokládejte ani nezavěšujte na horké povrchy, ani jej nenechávejte v kontaktu s oleji.
- Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout:
  - po každém použití
  - před čištěním
  - když se spotřebič nepoužívá
  - před výměnou příslušenství
- Nepokládejte spotřebič na leštěný povrch dřeva, mohlo by to dřevo poškodit.
- Nedotýkejte se kovových součástí, držáku filtru ani jeho pouzdra, když je spotřebič používán, může způsobit popálení nebo opaření.
- Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti. Nedávejte přístroj do mikrovlnné trouby nebo trouby.
- Tento spotřebič vyhovuje směrnici 89/336 CEE týkající se elektromagnetického záření
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s:
  - sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl přidělen dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s mléčnou pěnou
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte bez mléka.

## Připojený spotřebič

- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vypněte napájení.
- Nikdy se nedotýkejte rotujících částí, protože hrozí nebezpečí poranění!
- Překročením plnicí kapacity může šlehač přetéct.
- Zařízení používejte pouze ve spojení s dodávanou základní jednotkou.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič na nerovných površích.
- K hašení požárů na spotřebičích používejte pouze příkrývky.
- Spotřebič není určen pro komerční nebo průmyslové použití; pouze pro použití v domácnosti.
- Do otvorů v přístroji nekládejte žádné předměty ani prsty.
- Před likvidací spotřebiče vypněte, odpojte síťový kabel a odнесите do servisu.

## Před prvním použitím

- Opatrně rozbalte krabici a veškerý obalový materiál uschovejte, dokud nebudete přesvědčení, že je vše v pořádku.
- Odstraňte všechny obaly a fólie a uložte je pro pozdější použití. Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán kompletně a je v perfektním stavu.
- Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte džbán a příslušenství, jak je popsáno v části „Čištění a péče“ pro odstranění prachu nebo nečistot z krabice.

## Základní provozní pokyny



Vyberte metlu nebo „pádló“

Přidejte mléko

Zapněte

## Horké napěněné mléko pro perfektní našlehané cappuccino

- Pro dosažení nejlepších výsledků předejte hrnek, do kterého budete nalévat napěněné mléko.
- Odklopte víko a zatlačte spirálovou metlu Aerolatte®.
- Džbán naplňte mlékem až po značku (maximum). Plnotučné nebo odstředěné mléko je nejlepší.
- Stisknutím tlačítka se symbolem tepla zahřejete a napěníte mléko.
- Tlačítko svítí červeně, po spuštění přístroje se rozsvítí kontrolka modře. Po dokončení bude modrá kontrolka blikat asi 30 sekund a kontrolka tlačítka zhasne.

## Studené napěněné mléko pro lahodné mléčné koktejly

- Odklopte víko a zatlačte spirálovou metlu Aerolatte®.
- Naplňte džbán až ke značce (maximum) opravdu studeným mlékem. Čím je mléko chladnější, tím je lepší kvalita pěny.
- Stisknutím studeného tlačítka našleháte mléko bez zahřívání.
- Tlačítko svítí modře, po spuštění přístroje kontrolka svítí modře. Po dokončení bude modrá kontrolka blikat asi 30 sekund a kontrolka tlačítka zhasne.

## Horké mléko s trochou pěny

- Odklopte víko a zatlačte ohřívací lopatku.
- Naplňte džbán až ke značce (maximum) libovolným typem mléka.
- Stisknutím tlačítka se symbolem tepla mléko promícháte bez napěnění. Všimněte si, že pro dokonalý servis se vytvořilo trochu pěny na povrchu.
- Tlačítko svítí červeně, po spuštění přístroje se rozsvítí kontrolka modře. Po dokončení bude modrá kontrolka blikat asi 30 sekund a kontrolka tlačítka zhasne.

## Tipy

- Doporučujeme před podáváním jemně promíchat napěněné mléko dlouhou lžičkou.
- Při zahřívání Aerolatte® compact zanechá mléko přibližně 65 ° C, perfektní teplota pro pěnu na cappuccino. Pamatujte, že profesionální barista vždy předeře šálek před přidáním mléka nebo kávy, aby se zajistilo, že teplota po nalití rychle neklesne.
- Měli byste udělat totéž.

## Čištění a péče

- Před čištěním vyjměte džbán ze základny.
- Nikdy neponořujte džbán ani napájecí základnu do vody.
- Džbán
  - Vyčistěte ihned po každém použití a před prvním použitím.
  - Vnitřek džbánu omyjte teplou mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.
  - Použijte přiložený speciální kartáč k očištění zbytků mléka v metle nebo „pádle“.Osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte tekoucí vodu přes dno džbánu, kde je elektrický proud.
- Šlehač a pádlo
  - Vyjměte z džbánu.
  - Omyjte teplou mýdlovou vodou.
  - Sušte a skladujte na bezpečném místě.
  - Šlehač a pádlo lze vložit do myčky.
- Víčko
  - Myjte v teplé mýdlové vodě.
  - Víko lze umístit do myčky.
- Vnější tělo
  - Vyčistěte měkkým hadříkem.
  - Aby nedošlo k poškrábání povrchu nerezové oceli, nikdy nečistěte kovovými předměty nebo tvrdým kartáčem a nikdy nepoužívejte abraziva.
- Doplňková péče
  - Aby byl stroj v perfektním stavu, doporučujeme občas zapnout s „horkou“ vodou a několika kapkami saponátu.

- Ujistěte se, že na konci cyklu opláchnete a otřete konvici, abyste očistili zbytky promývací kapaliny.
- Elektrické připojení
  - Pokud se stroj nepoužívá, nezapomeňte jej odpojit od síťové zásuvky.